

FYLDNING AF SANDSÆKKE

Fyldning-9*--:

Sandsækken fyldes med knap 2/3 med sand. Kun således kan man opnå at sækken bliver flad når den stables i vandret position.

Sandsækken bindes så højt oppe som muligt. (8-10cm fra toppen)



Stabling:

Til stabling benyttes teknikken "forbandt":

I hvert vandret lag vendes sandsækkene, således at retningen skifter lag for lag. På denne måde dækkes flest mulige sammenføjninger, og dette gør stablingen stabil.

Flest mulige sække skal have topenden vendende indad i stablingen.

Stablinger skal mindst være 60 cm tykke (=1 sæk på tværs)

